


# Klimaanlage




## Bedienungsanleitung Panasonic- Geräte



**A** - Ein/Aus

**B** - Temperaturregler

**C** – Einstellungen

-  Umluft
-  Kühlen
-  Entfeuchten

**D** – Lüftungsleistung

**E** – Einstellung Lamellen/ Luftstrom

**F** – Keine Funktion